

# Caixa de Comando



## Caixa de Comando 342-00

### Características:

- Sua principal função é distribuir todo o ar no sistema, além de armazenar o lubrificador de linha e também ser o lacre do caminhão depois de carregado;
- Dimensões externas padrão para qualquer número de compartimento, Válvulas de abertura tipo push, que possui vida útil prolongada que outros sistemas, posição para lacre individual para cada compartimento;
- Todas as conexões tipo instantânea giratória que torna a montagem ágil e segura;

### Caixas de Comando Pneumático

Códigos:

**342-10** » Caixa de Comando Pneumático para 01 compartimento

**342-20** » Caixa de Comando Pneumático para 02 compartimentos

**342-30** » Caixa de Comando Pneumático para 03 compartimentos

**342-40** » Caixa de Comando Pneumático para 04 compartimentos

**342-50** » Caixa de Comando Pneumático para 05 compartimentos

**342-60** » Caixa de Comando Pneumático para 06 compartimentos

**342-70** » Caixa de Comando Pneumático para 07 compartimentos

